

# BUTINOX Futura Træbeskyttelse Dækkende

## BUTINOX Futura Dekkbeis

### Produktbeskrivelse

#### Type

**BUTINOX Futura Træbeskyttelse Dækkende** er en alkyl modifieret akryl dækkende træbeskyttelse til udendørs brug.

#### Egenskaber og fordele

**BUTINOX Futura Træbeskyttelse Dækkende** giver en nedtonet træstruktur og har meget god vejrbestandighed. Den giver en meget holdbar beskyttelse med ekstra lange vedligeholdelsesintervaller.

#### Anvendelsesområde

Anvendes i system med **BUTINOX Futura Grunning**. Anbefales udendørs på nyt grundet, grundet trykimprægneret eller tidligere laseret eller malet træværk eller på træværk malet med dækkende træbeskyttelse. Også velegnet til tagrender, beslag o.l. af plast og metal, som normalt bruges i bygninger. Bart metal påføres først **QUICK Bengalack Grunder**.

### Produktdata

<b>Emballagestørrelser</b>	3 og 10 liter.
<b>Fås i følgende baser</b>	Hvid-, A-, B-, C-, oxydrød, okker- og gul base.
<b>Toning</b>	Baser skal tones i Jotun Multicolor.
<b>Glansgrad</b>	25–35
<b>Tørstofindhold efter volumen</b>	37 ± 2 volumen% (Hvid)
<b>Litervægt</b>	1.25 (Hvid)
<b>pH værdi</b>	8.2 til 8.9
<b>VOC for brugsklar blanding</b>	EU grænseværdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l. Produktet indeholder max 80 g/l VOC.

### Påføringsinformation

#### Bemærk

Omrøres godt før brug. Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Undlad at påføre dækkende træbeskyttelse, hvis der er fare for dug eller regn, inden malingsfilmen er tør. Undgå påføring i direkte sol. Tidligere tjære-/mineraloliebehandling og knaster kan misfarve nyt topstrøg og danne blærer. Underlag, der er behandlet med linolie eller linolieholdig træbeskyttelse/lasur, kan forårsage blæredannelse ved videre behandling. Overfladebehandling på brandbeskyttet træværk kan give saltudslag/afskalninger.

#### Påføringsværktøjer / -metoder

Pensel, rulle eller sprøjte.

Hvis påført med rulle eller sprøjte, bør underlaget efterstryges umiddelbart med en pensel. Produktet er nemt at stryge ud, det er derfor vigtigt, at det påføres fyldigt for at opnå korrekt filmtykkelse.

#### Vejledende data for airless spray

<b>Sprøjtedyse</b>	0,018"
<b>Sprøjtgevinkel</b>	65–80°
<b>Dysetryk</b>	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm <sup>2</sup> )

### Rækkeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m <sup>2</sup> /liter)	Filmtykkelse pr. lag (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
<b>Anbefalet:</b>	6 – 10	100 – 167	37 – 62

**Kommentarer:** Afhængig af underlaget.

### Rengøring af maleværktøj

Rengøring med sæbe og vand.

### Fortynder

Må ikke fortyndes.

### Forhold under påføring

Temperaturen i luften og underlaget skal være over +5°C ved påføring og under optørring.

### Tørretider

Tørretiden påvirkes af ændring i temperatur, luftfugtighed og filmtykkelse.

#### Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

<b>Relativ Fugtighed (R.F.)</b>	50%
<b>Lufttemperatur</b>	23 °C
<b>Overfladetemperatur</b>	23 °C

<b>Kan overmales efter</b>	Minimum 4 time(r)
<b>Klar til brug / forsigtig brug</b>	Ca. 12 time(r)

## Brugsanvisning

Underlaget skal være rent og tørt.

Underlag	Behandling
----------	------------

Nyt træværk:	<p>Nyt træværk behandles før eller umiddelbart efter montering. Afrund skarpe kanter med slibepapir.</p> <p>Påfør <b>BUTINOX Futura Grunning</b> eller <b>BUTINOX Oljegrunding</b>.</p> <p>Endetræ/snitflader mættes ekstra godt.</p> <p>Påfør 2 fyldige strøg <b>BUTINOX Futura Træbeskyttelse Dækkende</b>. På træværk påføres 3 lag for at sikre tilstrækkelig behandling på høvlet del, min. 100 µm tørfilmtykkelse. Mal 2-3 planker ad gangen i træværkets længderetning for at undgå skjolder. Hvis påført med rulle eller sprøjte, bør underlaget efterstryges umiddelbart med en pensel.</p>
Træværk, som har stået uden behandling i mere end 3-4 uger:	<p>Afrenses med stålcardæsk. Afrund skarpe kanter med slibepapir. Fjern løse træfibre. Smudsige underlag rengøres med <b>JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens</b> (følg brugsanvisningen). Rengør efterfølgende med <b>JOTUN Træ og Murrens</b>.</p> <p>Påfør <b>BUTINOX Futura Grunning</b> eller <b>BUTINOX Oljegrunding</b>.</p> <p>Endetræ/snitflader mættes ekstra godt.</p> <p>Påfør 2 fyldige strøg <b>BUTINOX Futura Træbeskyttelse Dækkende</b>. På træværk påføres 3 lag for at sikre tilstrækkelig behandling på høvlet del, min. 100 µm tørfilmtykkelse. Mal 2-3 planker ad gangen i træværkets længderetning for at undgå skjolder. Hvis påført med rulle eller sprøjte, bør underlaget efterstryges umiddelbart med en pensel.</p>
Gammelt bart træværk, eller slidt, tidligere behandlet underlag:	<p>Skrabes eller slibes. Afrund skarpe kanter med slibepapir. Fjern løse træfibre. Smudsige underlag rengøres med <b>JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens</b> (følg brugsanvisningen). Rengør efterfølgende med <b>JOTUN Træ og Murrens</b>.</p> <p>Bare områder efter afrensning med stålcardæsk/afskrabning grundes med <b>BUTINOX Futura Grunder</b>.</p> <p>Påfør 2 fyldige strøg <b>BUTINOX Futura Træbeskyttelse Dækkende</b>. På træværk påføres 3 lag for at sikre tilstrækkelig behandling på høvlet del, min. 100 µm tørfilmtykkelse. Mal 2-3 planker ad gangen i træværkets længderetning for at undgå skjolder. Hvis påført med rulle eller sprøjte, bør underlaget efterstryges umiddelbart med en pensel.</p>
Tidligere malebehandlede og intakte underlag:	<p>Rengør med <b>BUTINOX Husvask og Kraftvask</b> (fortyndet med vand 1:10). Rengør efterfølgende med <b>JOTUN Træ og Murrens</b>.</p> <p>Påfør 2 fyldige strøg <b>BUTINOX Futura Træbeskyttelse Dækkende</b>. Mal 2-3 planker ad gangen i træværkets længderetning for at undgå skjolder. Hvis påført med rulle eller sprøjte, bør underlaget efterstryges umiddelbart med en pensel.</p>
Galvaniseret stål og aluminium:	<p>Rengøres med <b>JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens</b> (følg brugsanvisningen) i forholdet 1:5 med vand og skylles godt. Ældre plader skal rengøres med <b>JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens</b> (følg brugsanvisningen) og skylles godt.</p> <p>Påfør 2 fyldige strøg <b>BUTINOX Futura Træbeskyttelse Dækkende</b>.</p>
Bølgeblik, Jern og stål:	<p>Rengør med <b>BUTINOX Husvask og Kraftvask</b> (fortyndet med vand 1:10). Skyl godt. Fjern løs maling og evt. rust. Herefter behandles med 1 strøg rusthindrende grunding (<b>QUICK Bengalack Grunder</b>).</p> <p>Påfør 2 fyldige strøg <b>BUTINOX Futura Træbeskyttelse Dækkende</b>.</p>

## Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

## Affaldshåndtering

Tomme beholdere og beholdere med rester i leveres til kommunal genbrugsstation eller miljøbilen.



## Miljømærkning



Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømærket Svanen.

## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

**Førstehjælp**, se pkt. 4.

**Håndtering og opbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Oplysninger om love og bekendtgørelser**, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 1570612

Sikkerhedsregler

00-1

1993

## Diverse

### Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S  
Jernet 6  
6000 Kolding

Tel: +45 76 30 32 00  
mail@jotun.dk

### Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Scanox' viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Scanox' produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Scanox' kontrol, kan Scanox ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Scanox forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun Danmark A/S for specifik vejledning mht. om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den norske (Norge) version, der er gældende.