

Datablad

JOTUN VÅTRUMSTAPET



E04026 2008-12

Jotun Våtrumstapet är en impregnerad non-woven tapet för användning i Jotuns våtrumssystem. Systemet ger en fin yta och kan användas i våtzoneer i kombination med övriga produkter i systemet, se nedanför.

FYSIKALISKA DATA:

Typ..... Impregnerad non-woven tapet, våstyrkebehandlad
Kulör..... Vit

APPLICERINGSTEKNISKA DATA:

Torktid (23°C, 50% R.H.):

Övermålning/Slipning..... Grundas med Jotun Grundning /Lim för våtrum. Därefter appliceras 2 strykningar med Lady Våtrum 20/Jotaproff Våtrum 20.

DIVERSE:

Burkstorlek..... 35 meter per rulle.

BRUKSANVISNING:

Gammal, löst sittande färg och tapet tas bort. Blanka ytor rengöres och nedmattas med Jotun Kraftvask. Om nödvändigt mattslipas ytan med vattenfast slippapper. Skarvar, sprickor och andra ojämnheter spacklas med Jotun Våtrumsspackel. Sugande underlag prepareras/förlimmas med Jotun Grundning/Lim för våtrum förtunnat med vatten i förhållande 2:1. Låt torka i min. 4 timmar beroende på temperatur/fuktighetsförhållanden. Applicera Jotun Grundning/Lim för våtrum som lim, 4-5 m²/litr. Använd långhårig rulle. Sätt upp Jotun Våtrumstapet. Tapetväderna sätts kant i kant på ytorna och med 1 cm överlappning i ingående hörnor. Sätt upp max 2 våder åt gången. Det är viktigt att bubblor som kan uppstå slätas ut. Detta utförs enklast med en styv plastspackel som avrundats i kanterna med slippapper. Applicera Jotun Grundning/Lim för våtrum som grundning. Kan om så önskas påföras vått-i-vått. Låt torka min. 8 timmar, då grundningen bildar en väldigt tät film och det är viktigt att få ut all fukt. Applicera 2 strykningar med Lady Våtrum 20/Jotaproff Våtrum 20 som slutstrykning.

Upplysningar på detta datablad är baserade på omfattande laboratorieprover och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss rätten till att utan varsel ändra uppgivna data.