

# JOTUN Grundning och lim för våtrum

## JOTUN Grunning og lim for våtrom

### Produktbeskrivning

#### Typ

**JOTUN Grundning och lim för våtrum** är en vattenburen specialgrundning och lim som tillsammans med **JOTUN Glasfiberväv Fin Våtrum** och **LADY Aqua / JOTAPROFF AquaTech** ingår i Jotuns våtrumssystem. Godkänd av Måleribranschens våtrumskontroll (MVK).



#### Användningsområde

Förlimning, limning och grundning av Jotuns våtrumstapet. Produkten rekommenderas enbart för inomhusbruk. Produkten ingår i Jotuns Våtrumssystem som är godkänt av MVK.

Se [jotun.se](http://jotun.se), och längre ner i detta tekniska datablad, för utförlig utförandeansvisning över hur systemet byggs upp.

#### Underlag

Godkända underlag är betong, puts och gipsskivor. Spånskivor är inte ett godkänt underlag för Jotuns Våtrumssystem.

23°C-50% R.H. 23°C-50% R.H.



Forbehandling



Grunning



Vann/  
JOTUN Penselrens

### Produktdata

<b>Emballagestorlek</b>	1 L, 3 L och 10 L
<b>Kulör</b>	Transparent blå
<b>Glans</b>	Blank
<b>Generisk typ</b>	Akryl.
<b>Volymtorrhalt</b>	34 ± 2 volym%
<b>Litervikt</b>	1.02
<b>VOC för bruksfärdig blandning</b>	EU gränsvärde för produkten (kat. A/g): 30 g/l. Produkten innehåller max 30 g/l VOC.

## Appliceringstekniska data

### Anmärkning

Rör om noga innan användning. Vid montering av Jotuns Våtrumssystem skall utförandeanvisningen följas (se jotun.se).

### Appliceringsverktyg / -metoder

Pensel eller roller. Påföres jämnt så att hela ytan blir behandlad.

### Rengöring av verktyg

Vatten och **JOTUN Penselvätt**.

### Förtunning

Vatten

### Sträckförmåga (förbrukning) per strykning (m<sup>2</sup>/l)

Förlimming (förtunnas 2:1): ca. 15 m<sup>2</sup>/l pr. stryk.

Lim: ca. 4-5 m<sup>2</sup>/liter

Grundning: ca. 4-5 m<sup>2</sup>/l pr. Stryk.

### Förhållanden under applicering

Underlagets och luftens temperatur skall minst vara +10 °C. Sörj för god luftväxling i samband med målningsarbetet.

### Rengöring av spill

**JOTUN Special wipes** rekommenderas för att rengöra vid spill. **JOTUN Special wipes** är en praktisk tvätt- och rengöringsservett för rengöring innan och under målning.

### Torktider

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH) 23 °C

Luftens temperatur 23 °C

Torr för beröring 2 timmar

Övermålningsbar efter Som förbehandling: Minimum 4 t.  
Som Grundning: Minimum 12 t.

Genomhärdad Systemet skall torka i minst 10 dagar innan vattenbelastning.

## Bruksanvisning

### Uppbyggnad av ett vattentätt system

**Förarbete:** Underlaget skall vara rent, fast och torrt. Rengör med **JOTUN Special Målarvätt**. Ojämnheter i underlaget, skruvhål, skarvar mellan skivmaterial, samt in- och utgående hörn spacklas med **JOTUN Spackel våtrum**. Vid användning av skivunderlag skall utgående hörn förstärkas med hörnbeslag och skarvarna förstärks med pappersremsa.

**Övergång mellan vägg och golv:** Vid användning av vinylbeläggning på golv skall glasfiberväven dras minst 30 mm över golvbeläggningens sockel. **JOTUN Grundning och lim för våtrum** och **JOTAPROFF AquaTech** skall påföras minst 3 mm nedanför väven för att försegla kanten på denna. Språnget mellan sockel och vägg spacklas med **JOTUN Spackel våtrum**. Överlappning på golvbeläggning av PVC som har en yta av PUR slipas

### JOTUN Grundning og lim for våtrum

noga. Avlägsna slipdammet och avfetta för att säkra god vidhäftning mellan golvbeläggning och det målade våtrumssystemet.

Vid montering av kakel som sockel skall väggen färdigbehandlas med hela färgssystemet innan sockeln sätts upp. Färgsystemet skall överlappa golvmembranet med minst 30 mm. Efter att sockeln av kakel limmats upp skall kanten mellan kakel och färgsystemet förseglas med Casco AquaSeal.

**Rör genomföringar:** Runt genomföringar skall det skäras en V-fog som grundas med **JOTUN Grundning och lim för våtrum** som förtunnats 2:1 med vatten. Skall torka minst 4 timmar. Därefter fylls fogen med Casco AquaSeal. Vid väggdosor kan man i tillägg täcka med en manschett avsedd för rör-i-rör system. Manschetten limas fast till underlaget med Casco AquaSeal.

**Grundning:** Alla sugande underlag grundas med **JOTUN Grundning och lim för våtrum** som förtunnats 2:1 med vatten. Förbrukning ca. 15 m<sup>2</sup>/liter. Skall torka minst 4 timmar.

**Väggbeklädnad:** Påför oförtunnad **JOTUN Grundning och lim för våtrum**. Förbrukning 4-5 m<sup>2</sup>/liter. Använd en långhårig roller. Montera **JOTUN Glasfiberväv Fin Våtrum**. Säkerställ att **JOTUN Grundning och lim för våtrum** inte hinner bli yttorr innan glasfiberväven monteras. Tapetvåderna monteras kant i kant på ytorna och med 1 cm överlappning i inåtgående hörn. Montera max 2 längder åt gången. Det är viktigt att blåsor som uppkommit slätas ut. Detta utförs enklast med en spackelspade av plast där kanterna avrundats med slippapper. Säkra att väven trycks in i limmet ordentligt. Om väven lyfts för att flyttas vid monteringen, måste den efterslätas på nytt för att undvika bom och blåsor. Låt **JOTUN Grundning och lim för våtrum** och väggbeklädnaden torka i 12 timmar. Applicera sedan **JOTUN Grundning och lim för våtrum**. Förbrukning 4-5 m<sup>2</sup>/liter. Låt detta torka i 12 timmar.

Vid montering av glasfiberväv skall en tapetkniv med nytt tunt blad användas för att skära glasfiberväven. Skador eller sprickor i glasfiberväven som uppstår i samband med friskärning runt rör genomföringar skall repareras med en extra strykning oförtunnad **JOTUN Grundning och lim för våtrum** på skadan.

**Slutstrykning:** 2 x **LADY Aqua / JOTAPROFF AquaTech**.

**Underlag som sedan tidigare är målat med Jotuns Våtrumssystem**

**Förarbete:** Rengör med **JOTUN Special Målar tvätt**, mattslipa ytan och avlägsna allt slipdam.

Slutstrykning: 2 x **LADY Aqua / JOTAPROFF AquaTech**.

### Underhåll

Nymålade ytor skall inte tvättas eller utsättas för vattenbelastning de första 10 dagarna (härdningstid för produkten). **JOTUN Special målar tvätt** rekommenderas. Vid tvättning av ytan skall tvättmedlets pH-värde inte överstiga pH 9. Vid daglig rengöring skall temperaturen på tvättvattnet vara < +40 °C .

### Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

### Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående. Förvaras oåtkomligt för barn.

### Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten.

Flytande färgrester och tvättvätska med färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



## Godkännanden



## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten. Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

**Första hjälpen**, se punkt 4.

**Hantering och lagring**, se avsnitt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Gällande föreskrifter**, se punkt 15.

## Kontaktinformation

Jotun Sverige AB  
Box 151  
421 22 Västra Frölunda  
Tlf.: +46 31 69 63 00

## Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.