

## JOTUN Grunning og lim for våtrom

### Produktbeskrivelse

#### Type

**JOTUN Grunning og lim for våtrom** er en vanntynnet spesialgrunning og lim som sammen med **JOTUN Glassfiberstriе Fin Våtrom** / **JOTUN Glassfiberstriе Lav Våtrom** og **LADY Aqua** / **JOTAPROFF AquaTech** inngår i Jotuns våtromssystem. Godkjent av Byggebransjens våtromsnorm (BVN).



#### Bruksområde

Forliming, liming og grunning av **JOTUN Glassfiberstriе Fin Våtrom** og **JOTUN Glassfiberstriе Lav Våtrom**. Produktet anbefales kun til innendørs bruk. Produktet inngår i Jotuns Våtromssystem anbefalt av Fagrådet for Våtrom.

Se jotun.no, og lengre ned i dette tekniske datablad, for utførlig beskrivelse av systemoppbygging.

#### Underlag

Godkjent underlag i systemet er betong, puss og gipsplater. Våtromsspon er ikke godkjent underlag for Jotuns Våtromssystem.

23°C-50% R.H. 23°C-50% R.H.



Forbehandling

Grunning

Vann/  
JOTUN Penselrens

### Produktdata

<b>Emballasjestørrelser</b>	1 L, 3 L og 10 L
<b>Farger</b>	Transparent blå
<b>Glansgrad</b>	Blank
<b>Generisk type</b>	Akryl.
<b>Volumbasert tørrstoffinnhold</b>	34 ± 2 volum%
<b>Litervekt</b>	1.02
<b>VOC for bruksklart produkt</b>	EU grenseverdi for produktet (kat. A/g): 30 g/l. Produktet inneholder maks 30 g/l VOC.

## Påføringsinformasjon

### Anmerkning

Rør godt om før bruk. Ved bruk av Jotuns Våtromssystem skal monteringsanvisning følges (se jotun.no).

### Påføringsutstyr/-metoder

Pensel eller rull. Påføres jevnt slik at hele flaten blir behandlet.

### Rengjøring av malerverktøy

Vann og **JOTUN Penselrens**.

### Tynner

Vann

### Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m<sup>2</sup>/l)

Forliming (tynnes 2:1): ca. 15 m<sup>2</sup>/l pr. strøk.

Lim: ca. 4-5 m<sup>2</sup>/l pr. strøk.

Grunning: ca. 4-5 m<sup>2</sup>/l pr. strøk.

### Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur må minst være +10 °C. Luft godt i forbindelse med malerarbeidet.

### Rengjøring av søl

**JOTUN Spesial wip** anbefales for å rengjøre søl. **JOTUN Spesial wip** er en praktisk vaske/renceserviett til bruk før og under malejobben.

### Tørketider

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	23 °C
Lufttemperatur	23 °C

Overflatetørr / Berøringstørr 2 timer

Overmalbar Som forbehandling: Minimum 4 t.  
Som grunning: Minimum 12 t.

Gjennomherdet Systemet skal tørke minst 10 dager før vannbelastning.

## Bruksanvisning

### Oppbygging av vanntett system

**Forarbeid:** Underlaget skal være rent, fast og tørt. Rengjør med **JOTUN Spesialvask før maling**. Ujevnheter i underlaget, skruerhull, plateskjøter, og inn- og utgående hjørner sparkles med **JOTUN Våtromssparkel**. På plateunderlag skal utgående hjørner forsterkes med hjørnebeslag og skjøtene forsterkes med papirremse.

**Overgang mellom vegg og gulv:** Ved bruk av vinylbelegg på gulv skal glassfiberveven trekkes min. 25 mm over gulvbeleggets sokkel. **JOTUN Grunning og lim for våtrom** og **JOTAPROFF AquaTech** påføres slik at de går min. 3 mm nedenfor veven og forseglers denne. Spranget mellom sokkel og vegg langsparkles med **JOTUN Sparkel våtrom**. Gulvbelegg av PVC med PUR overflate slipes godt, avstøves og avfettes for å få best vedheft i overlapp mellom gulvbelegg og malt våtromssystem.

Ved bruk av sokkelflis skal veggen ferdigbehandles med hele malingsystemet før sokkelflisene settes opp. Malingsystemet må overlappes gulvmembranen med minst 25 mm. Sokkelflisene limes opp, og i overgangen mot malingsystemet legges det Casco AquaSeal.

**Rørgjennomføringer:** Rundt gjennomføringer skal det skjæres en V-fuge som grunnes med **JOTUN Grunning og lim for våtrom** tynnet med vann i forholdet 2:1. Tørketid minimum 4 timer. Etterpå fylles fugen med Casco AquaSeal. Ved veggbokser kan det i tillegg dekkes med en mansjett tilhørende rør-i-rør systemet. Mansjettens limes fast til underlaget med Casco AquaSeal.

**Grunning:** Alle sugende underlag grunnes med **JOTUN Grunning og lim for våtrom** tynnet med vann i forholdet 2:1. Forbruk ca. 15 m<sup>2</sup>/liter. Tørketid er minimum 4 timer.

**Veggbekledning:** Påfør **JOTUN Grunning og lim for våtrom**, uforynnet. Forbruk 4-5 m<sup>2</sup>/liter. Benytt langhåret malerrull. Monter **JOTUN Glassfiberstrie Fin Våtrom / JOTUN Glassfiberstrie Lav Våtrom**. Påse at **JOTUN Grunning og lim for våtrom** ikke blir overflatetørr før glassfiberstrien monteres. Tapetlengdene monteres kant i kant på flatene og med 1 cm overlapp i inngående hjørner. Monter maks 2 lengder av gangen. Det er viktig at alle blærer som måtte oppstå slettes ut. Dette oppnås best med en stiv plastsparkel spade som er avrundet i kantene med slipepapir. Påse at all veggbekledning trykkes godt inn mot limet. Dersom veggbekledningen løftes fra underlaget ved oppsetting må det etterslettes på nytt for å motvirke bom og blærer. La **JOTUN Grunning og lim for våtrom** og veggbekledningen tørke i 12 timer. Deretter påføres **JOTUN Grunning og lim for våtrom**. Forbruk 4-5 m<sup>2</sup>/liter. La dette tørke i 12 timer.

Ved legging av glassfiberstrie skal det benyttes tapetkniv med nye tynne blader for kutting i glassfiberen. Kuttskader eller riss i glassfiberduken som oppstår i forbindelse med kutting til rørgjennomføringer skal repareres med ett ekstra strøk med uforynnet **JOTUN Grunning og lim for våtrom** over skaden.

**Topptrøk:** 2 x **LADY Aqua / JOTAPROFF AquaTech**.

**Underlag tidligere malt med Jotuns Våtromssystem**

**Forarbeid:** Rengjøres med **JOTUN Spesialvask før maling**, nedmattes og avstøves.

Topptrøk: 2 x **LADY Aqua / JOTAPROFF AquaTech**.

## Vedlikehold

Nymalte flater skal ikke vaskes eller utsettes for vannbelastning de første 10 dagene (herdetid for produktet). **JOTUN Spesialvask før maling** anbefales. Ved bruk av andre vaskemidler må pH-verdien i vaskemidlet ikke overstige pH 9. Til daglig renhold må temperaturen på vaskevannet være < 40°C.

## Forvaltning, drift og vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

## Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående. Oppbevares utilgjengelig for barn.

## Avfallshåndtering

Flytende maling og vaskevann med malingrester må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Sorteres som plast når tomt og tørt.

## Godkjenninger



## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet. Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

**Førstehjelpstiltak**, se punkt 4.

**Håndtering og oppbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformasjon**, se punkt 14.

**Opplysninger om lover og forskrifter**, se punkt 15.

## Diverse

### NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

54016113, 27221704, 28945145

### NOBB modul nummer

27210640

## Kontaktinformasjon

Jotun A/S  
P.O.Box 2021  
3202 Sandefjord  
Tel: 33 45 70 00

## Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.