

LADY Minerals Revive

Produktbeskrivning

Typ

En naturlig matt väggförnyare för användning inomhus i torra rum, på väggar med måttlig belastning.



Egenskaper och fördelar

LADY Minerals Revive är en väggförnyare som gör det enklare att förvandla ojämna underlag till ett mineraliskt utseende. Produkten ger en levande yta med ett unikt färguttryck. Lätt att applicera och lätt att fördela jämnt över ytan. Kan påföras i 0-4 mm tjocklek utan sprickbildning. Krymper minimalt. Har mycket god vidhäftning till underlaget. Observera att det kan vara svårt att fläckbättra på **LADY Minerals Revive**, då bättringen kan synas som tydliga fläckar.

Användningsområde

Målad glasfiberväv och till målad textiltapet för inomhusbruk i torra rum. Kan användas till putsad mur och andra grova väggunderlag. Kan även användas på slät, målad vägg där det önskas ett mineraliskt, betonglikt utseende. Sugande underlag, omålade tapeter bör grundas. I utsatta områden bör ytterhörn skyddas genom montering av hörnskydd.

23°C-50% R.H.



23°C-50% R.H.

Overmalbar
Övermålningsbar

Produktdata

Emballagestorlek	10 L (fyllningsgrad 9 L)
Tillgängliga baser	Revive
Brytning	Base skall brytas över Jotun Multicolor .
Kulör	Kommer i utvalda LADY färger.
Glans	Helmatt 01
Volymtorrhalt	52 ± 2 volym%
Litervikt	1.15
Partikelstorlek	0 - 0.25 mm
pH värde	8.3 till 9.9

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Rör om noga både före och under arbetets gång. Vid användning av flera burkar bör de sista 2 litrarna blandas ner i nästa burk.

Appliceringsverktyg / -metoder

Roller och spackelspade.

Appliceras med roller (18 cm) för släta underlag, använd gärna förlängingsskaft. Använd en 25 cm bredsparkel till slätning av väggförnyaren. Slipa /runda av vassa kanter på spackelspaden för ett jämnare resultat.

Maskera med lämplig maskeringstejp. Använd blå eller gul tejp av god kvalitet. Undvik att pausa under pågående arbete och undvik överlappsrygg på sista strykningen. Produkten på väggen kan fuktas mycket försiktigt med en blomspruta på de ställen där överlapp har torkat. Släta därefter ut noggrant med spackelspaden. Maskeringstejpen tas försiktigt bort när väggförnyaren är torr.

Efter att arbetet är färdigt: Damma av väggen försiktigt med torr, luddfri mikrofiberduk. Använd inte dammsugare på väggen.

Åtgång (applicering)

Till mycket grova underlag ca 2 liter/m² om man räknar med 2 strykningar. Första strykningen skall appliceras mycket fylligt och helt täcka tidigare underlag och underlagsfärg. Andra strykningen appliceras något tunnare.

Rengöring av verktyg

Vatten
Måleriverktyg och spackelspade rengöres med vatten eller med **JOTUN Special wipes**. Undvik att torkad produkt/korn hamnar i burken. Fukta gärna hinkens kanter försiktigt med vatten med hjälp av blomspruta för att motverka att produkten torkar på kanterna. Använd en väl rengjord spackelspade när sista lagret skall appliceras.
Lägg rollern i en tättslutande påse mellan strykningarna.
Eventuellt spill på lister eller golv tas enkelt bort med fuktad trasa eller **JOTUN Special wipes**.

Förhållanden under applicering

Luftens och underlagets temperatur skall vara över +10 °C. Rekommenderad arbetstemperatur är 18–23 °C.

Torktider

Andra strykningen torkar normalt snabbare än den första strykningen.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH)	50 %
Luftens temperatur	23 °C
Underlagets temperatur	23 °C

Torr för beröring	15 t
Övermålningsbar efter	24 t

Bruksanvisning

Förarbete:	Maskera med kvalitetstejp mot lister osv. Utstående ojämnheter på väggen skärs bort med spackelspade/tapetkniv. Eventuella "bubblor" eller ojämnheter i tapeten skärs bort med vass tapetkniv. Fukta rullen med vatten. Fyll rullen väl med produkten. Använd spackelspade för påföring av mindre områden.
Första strykningen:	Börja mitt på väggen och rulla mot taklisten. Påför väggförnyaren fylligt, ca 1 meters bredd åt gången. Om produkten inte väter och vidhäftar till väggen, vänta 5 minuter och efterrulla med mer produkt. Första strykningen skall täcka och dölja tidigare färg och struktur på underlaget. Använd spackelspade och släta ut produkten jämnt över väggen. Fördela massan jämnt över väggen - inte för brett fält åt gången. Undvik kratrar och ojämnheter i den slätade ytan. Små tunna ryggar och kanter efter spackelspaden är acceptabelt. Produkten är yttorr efter ca 15 minuter. Om produkten är för torr i överlappzoner, spraya på lite vatten. Arbeta klart en vägg åt gången. Första strykningen är torr efter ca ett dygn.
Andra strykningen:	Använd en bred spackelspade för att ta bort ryggar och ojämnheter. Ta försiktigt bort damm med torr, luddfri mikrofiberduk. Till andra strykningen skall du använda mindre av väggförnyaren än till första strykningen, annars är det samma påföring. Börja släta från väggens kanter med en bågformad rörelse, undvik ensidig diagonal slätning. Arbeta dig in mot mitten med spackelspaden. Eventuella blåsor tar du enkelt bort med spackelspaden. Släta så bra du kan, undvik kratrar. Små, tunna ryggar/grader i ytan efter slätning är acceptabelt. På mycket grova underlag kan det finnas behov för en tredje strykning.
Sista finish - efter torkning:	Ta bort maskeringstejpen försiktigt. Använd bred spackelspade för att ta bort ojämnheter. Se upp så att du inte gör djupa jack med spackelspadens kanter. Damma av väggen försiktigt med torr, luddfri mikrofiberduk. Väggen skall inte tvättas med vatten.

Ytterligare information

För film om hur du påför **LADY Minerals Revive**, fler tips och inspiration – se [jotun.se/ladyminerals](https://www.jotun.com/se/se/b2c/products/interior/lady/lady-minerals-revive-how-to.aspx).
<https://www.jotun.com/se/se/b2c/products/interior/lady/lady-minerals-revive-how-to.aspx>

Rengöring

Eventuellt spill på lister eller golv tas enkelt bort med fuktad trasa eller **JOTUN Special wipes**.

Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga rester från verktygen exempelvis med penseltvätt. Flytande rester och tvättvätska skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Miljömärkning



Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkning Svanen.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.