

SeaRenew

제품 특성

이것은 신조 프로젝트와 관련하여 장기간 의장 기간에 눈에 띠는 변색을 제거하도록 설계된 특허 세척 솔루션입니다. 요던의 방 오도료로 철저한 테스트와 평가를 거쳤습니다.

용도

요던의 살생물 방오제가 변색되어 외관을 회복시키려는 경우에 권장됩니다.
필요한 적용지침은 도장 안내서 (AG)를 참조하시기 바랍니다.

색상

20

제품 정보

율성	시험/표준	서술
부피 고형분	ISO 3233	$29 \pm 2\%$
인화점	ISO 3679 Method 1	100 °C
비중	계산값	1.2 kg/l

제공되는 데이터는 일반적으로 공장에서 생산되는 제품이고, 색상에 따라 약간의 차이가 있습니다.

도장

도장 방법

제품으로 적용할 수 있습니다.

스프레이: 에어리스 스프레이 사용.

제품 혼합

100

빈 20리터 플라스틱 통에 1리터의 SeaRenew를 첨가합니다. 19리터의 담수를 가해 균일한 용액이 될 때까지 수동으로 저어 줍니다.

신나/세척 용제

신나: 담수

에어리스 스프레이 안내 자료

일반적으로 최상의 스프레이 팬은 텁이 없을 때 얻을 수 있습니다.
자세한 내용은 도장가이드 (AG)를 참조하거나 가까운 요던 사무소에 문의하십시오.

포장 (대표적)

	부피 (리터)	용기 크기 (리터)
SeaRenew	20	20

이 용액은 혼합하는 동안 적절한 양 투여를 위해 보통 1리터 플라스틱 계량컵과 함께 20리터의 플라스틱 통으로 공급됩니다.
비고. 각 지역의 현지규정에 따라 포장용량은 다를 수 있습니다.

보관

제품은 반드시 국가규정에 따라 보관되어야 합니다. 보관장소는 화염이나 발화원으로부터 멀리 떨어진 선선하고, 건조하며, 통풍이 잘되는 장소에 보관되어야 합니다. 보관 용기는 반드시 일봉되어야 합니다. 취급에 주의합니다.

저장하고 운송할 때 항상 결빙으로부터 보호해야 합니다.

저장기간 23 °C

SeaRenew	48 개월
----------	-------

일부 시장에서 현지규정에 따라 상업적으로 저장기간이 짧을 수 있습니다. 상기는 최소 저장기간이며, 그 후에는 도료 품질을 재검사해야 합니다.

주의사항

이 제품은 전문가만 사용할 수 있습니다. 작업자와 조작자는 훈련 및 경험이 있어야 하며, 요던의 기술자료에 따라 올바르게 혼합/교반하여 도장할 수 있는 능력과 장비를 가지고 있어야 합니다. 이 제품을 사용할 경우 도장작업자는 적절한 개인 보호 장비를 착용해야 합니다. 이 지침서는 제품의 현재 지식을 바탕으로 제공한 것입니다. 현장 조건에 맞게 제안된 편차는 작업을 시작하기 전에 승인을 위해 요던 담당자에게 전달해야 합니다.

건강과 안전

용기에 표기된 주의 사항을 준수하십시오. 통풍이 잘되는 곳에서 사용하십시오. 스프레이 미스트를 마시지 마십시오. 피부 접촉을 피하십시오. 피부에 접촉시 적절한 세척제, 비누, 물 등으로 제거하십시오. 눈은 물로 잘 씻어내야 하며 즉시 치료해야 합니다.

색상 변화

프라이머 또는 방오도료를 주로 사용하는 경우 각 제품마다 약간의 색상 차이가 있을 수 있습니다. 이러한 제품들은 햇빛과 풍화에 노출되면 색이 바래지거나 쿠킹될 수 있습니다.

탑코트/마감 상도의 색상과 광택유지는 색상 유형, 온도, 자외선 강도 등과 같은 노출 환경 및 도포 품질에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 현지 요던사무소에 문의하십시오.

추가사항

본 문서에 기재된 정보는 실증과 요던의 실질 경험을 통해 검증된 최상의 정보를 제공한 것입니다. 요던의 제품은 반제품으로 고려되고, 요던 통제밖의 추천용도 이외에 다른 목적으로 사용될 경우도 있기 때문에 당사는 어떠한 보증도 하지 않으며, 제품 그 자체의 품질에 대해서만 보증합니다. 지역 요구사항을 준수하기 위해 약간의 제품변형은 구현될 수 있습니다. 본 문서는 사전 예고없이 새로운 정보로 변경될 수 있습니다.

사용자는 항상 특정 적용 사례에 대해 제품의 일반적인 적합성에 대한 요던의 특정 지침을 참조해야 합니다.

이 문서가 다른 언어들 사이의 불일치로 인해 문제가 있을 경우, 영어(영국) 버전을 우선으로 합니다.